

- Handbremse anziehen, 1. Gang einlegen bzw. „P“ Stellung**
- Werkzeug: Wagenheber, Radkreuz, Reifen, Drahtbürste**
- Radmuttern mit 1/4 Umdrehung über Kreuz lösen**
- Fahrzeuganleitung: Wo kommt der Wagenheber hin?**
- Wagenheber positionieren, Wagen anheben bis der Reifen ca. 2-3 cm in der Luft ist**
- Schrauben abdrehen**
- Rad abnehmen**
- neuen Reifen ggf. reinigen und dann aufsetzen**
- Radmuttern über Kreuz fest ziehen und Wagen ablassen**
- Radmuttern & Reifendruck kontrollieren, Bremstest durchführen**